2023-知能情報基礎演習 4-2 無線通信における降雨減衰特性のモデリング

提出者氏名: 城間 颯 提出者学籍番号: 225719A 担当教員名: 宮里 智樹

提出日: 2023 年 12 月 13 日 提出期限日: 2023 年 12 月 19 日 実験日: 2023 年 11 月 5 日, 12 日

目次


1	1週目	2
1.1	課題 1	2
1.2	課題 2	3
2	·—	6
2.1	手順1	
2.2	手順 2	-
	手順3	
2.4	手順4	8
2.5	手順 5	
2.6	手順7	12
2.7	手順8....................................	12

1 1週目

1.1 課題1

mattermost からデータをダウンロードし、中身を確認した。 RainData のフォルダ構成を以下に示す。

RainData



RxData のフォルダ構成を以下に示す。

```
RxData
├── 200906
    20090601
    | |---- 192.168.100.11_csv.log
       192.168.100.9_csv.log
    20090602
       192.168.100.11_csv.log
       └── 192.168.100.9_csv.log
       - 20090603
       ├── 192.168.100.11_csv.log
    192.168.100.9_csv.log
   - 200910
   20091001
       192.168.100.11_csv.log
    192.168.100.9_csv.log
   - 200911
    20091101
    | 192.168.100.11_csv.log
       192.168.100.9_csv.log
   — 200912
   20091201
      192.168.100.11_csv.log
   | 192.168.100.9_csv.log
```

1.2 課題 2

2 秒毎に記録されている RainData の測定値と、1 分毎に記録されている RxData の測定値を、10 秒毎のデータに作りかえた。

前処理済みのデータを、元データとフォルダ構成は同じにして、RxData_fix と、RainData_fix

という名前のフォルダに保存した。

RainData の前処理を行うスクリプトを、listings1 に示す。

RxData の前処理を行うスクリプトを、listings2 に示す。

スクリプトは、Python を用いて作成した。

データの欠損値は、直前のデータで置き換えた。直前のデータがない場合は、直後のデータで置 き換えた。

Listing 1 RainData の前処理用スクリプト

```
1 | import pandas as pd
2 | import os
3 | import glob
4 | import numpy as np
5
   import datetime
6
   import tqdm
   INPUT_PATH = os.path.join("week2","RainData","*","*.csv")
8
   data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
9
10
   col_names = ["time", "rain"]
11
12
   def typecheck(x):
        <sup>,,,</sup>数値または日付型に変換できるかできないかを判定する関数
13
14
15
        :param x:
        :return: 変換後のの型x
16
17
18
        try:
            x = float(x)
19
20
        except:
21
22
                x = datetime.datetime.strptime(x, "%Y-%m-%d_\%H:\%M")
23
            except:
24
                x = x
25
        return type(x)
26
27
   for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
28
        date = path.split("/")[2]
29
        date = f"{date[:4]}-{date[4:6]}-{date[6:]}_{\bot}"
30
        try:
            df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names)
31
32
        except:
33
            df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names,
                 encoding="shift-jis")
34
        \label{eq:dfstar} \texttt{df["time"] = df["time"].apply(lambda x: x.replace("/","-"))}
35
        df = df.mask(df.applymap(typecheck)==str, np.nan) # 型チェック後、になるものは
36
            strnp.で置き換えnan
37
        df = df.dropna()
38
39
        df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
        df["rain"] = pd.to_numeric(df["rain"])
40
41
```

```
42
                                      df = df.set_index("time")
43
                                      \label{lambdate_range} \mbox{ = pd.date\_range(start=f"{date}00:00:00", end=f"{date}23:59:59", end=f"{date}23:59", end=f"{dat
44
                                                          freq="10s")
45
                                      df_new = pd.DataFrame(index = date_range, columns=df.columns)
46
47
                                      df_new.loc[df.index, :] = df
48
                                      df_new = df_new.fillna(method='ffill')
49
                                      df_new = df_new.fillna(method='bfill')
50
51
                                      path = path.split("/")
52
                                      output_path = os.path.join(path[0], "RainData_fix", path[2])
53
                                      os.makedirs(output_path, exist_ok=True)
54
                                      df_new.to_csv(output_path + f"/{path[3]}", index_label="datetime")
```

Listing 2 RxData の前処理用スクリプト

```
1
   import pandas as pd
 2 | import os
 3 import glob
    import numpy as np
 4
 5
    import datetime
 6
    import tqdm
 7
    INPUT_PATH = os.path.join("week2","RxData","*","*","*.log")
 8
 9
    data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
10
    col_names = ["time", "1803_RX_LEVEL"]
11
    def typecheck(x):
12
        <sup>,,,</sup>数値または日付型に変換できるかできないかを判定する関数
13
14
15
        :param x:
        :return: 変換後のの型x
16
17
        ,,,
18
        try:
19
            x = float(x)
20
        except:
21
            trv:
22
                x = datetime.datetime.strptime(x, "%H:%M:%S")
23
            except:
24
                x = x
25
        return type(x)
26
27
    for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
28
        date = path.split("/")[3]
29
        date = f"{date[:4]}-{date[4:6]}-{date[6:]}_{\sqcup}"
30
        try:
31
            df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, usecols=[0, 1], names=
                col_names)
32
        except:
            df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, usecols=[0, 1], names=
33
                col_names, encoding="shift-jis")
34
```

```
35
       df = df.mask(df.applymap(typecheck)==str, np.nan) # 型チェック後、になるものは
            strnp.で置き換えnan
36
37
       df = df.dropna()
38
       if df["time"][0] == "00:00:00":
39
            is_zero_origin = True
40
41
       df["time"] = date + df["time"]
42
43
       df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
       df["1803_RX_LEVEL"] = pd.to_numeric(df["1803_RX_LEVEL"])
44
       df = df.set_index("time")
45
46
       date_range = pd.date_range(start=f"{date}00:00:00", end=f"{date}23:59:59",
47
           freq="s")
48
       df_new = pd.DataFrame(index = date_range, columns=df.columns)
49
50
       df_new.loc[df.index, :] = df
51
       df_new = df_new.fillna(method='ffill')
52
       df_new = df_new.fillna(method='bfill')
53
       date_range = pd.date_range(start=f"{date}00:00:00", end=f"{date}23:59:59",
54
           freq="10s") # 秒ごとの時間のリスト
55
        df_new = df_new.loc[date_range, :]
56
       path = path.split("/")
57
58
       output_path = os.path.join(path[0], "RxData_fix", path[2], path[3])
59
       os.makedirs(output_path, exist_ok=True)
       df_new.to_csv(output_path + f"/{path[4]}", index_label="datetime")
60
```

2 2 週目

2.1 手順1

1分間降雨強度を1時間(60分)降雨強度に変換した。

変換後のデータは、元データとフォルダ構成は同じにして、RainData_unit_conv という名前のフォルダに保存した。

計算式は以下を用いた。雨粒の量を c とする。

$$S[mm/h] = c \times 0.0083333 \times 60$$

雨粒量から、1 時間 (60 分) 降雨強度に変換するスクリプトを listings3 に示す。

Listing 3 RainData の単位変換スクリプト

```
1 import pandas as pd
2 import os
3 import glob
4 import numpy as np
```

```
5 | import datetime
6 import tqdm
7
8 | INPUT_PATH = os.path.join("week2","RainData_fix","*","*.csv")
9
   data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
10
   col_names = ["time", "rain"]
11
12
   for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
13
       df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names)
14
15
       df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
       df["rain"] = pd.to_numeric(df["rain"])
16
17
18
       df["rain"] = df["rain"].apply(lambda x: x * 0.0083333 * 60)
19
       df = df.set_index("time")
20
21
       path = path.split("/")
22
       output_path = os.path.join(path[0], "RainData_unit_conv", path[2])
23
       os.makedirs(output_path, exist_ok=True)
       df.to_csv(output_path + f"/{path[3]}", index_label="datetime")
24
```

2.2 手順2

RxData の、18GHz の場合の、受信強度の生データを、物理量 [dB] に変換した。 変換後のデータは、元データとフォルダ構成は同じにして、 $RxData_unit_conv$ という名前のフォルダに保存した。

計算式は以下を用いた。受信電界元の値を E とする。

$$P[dB] = \begin{cases} E \div 2 - 121 & \text{if } E \ge 0\\ (E + 256) \div 2 - 121 & \text{if } E < 0 \end{cases}$$

RxData を単位変換するスクリプトを listings4 に示す。

Listing 4 RxData の単位変換スクリプト

```
1 | import pandas as pd
2 | import os
3 import glob
4 | import numpy as np
   import datetime
   import tqdm
7
8
   INPUT_PATH = os.path.join("week2","RxData_fix","*","*","192.168.100.9_csv.log")
9
   data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
   col_names = ["time", "1803_RX_LEVEL"]
10
11
12
   def unit_conv(x):
13
       if x < 0:
14
            x += 256
15
            x = (x / 2) - 256
```

```
16
        else:
17
           x = (x / 2) - 256
18
        return x
19
20
   for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
21
        df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names)
22
23
        df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
        df["1803_RX_LEVEL"] = pd.to_numeric(df["1803_RX_LEVEL"])
24
25
26
        df["1803_RX_LEVEL"] = df["1803_RX_LEVEL"].apply(unit_conv)
27
28
        df = df.set_index("time")
29
30
        path = path.split("/")
31
        output_path = os.path.join(path[0], "RxData_unit_conv", path[2], path[3])
32
        os.makedirs(output_path, exist_ok=True)
        df.to_csv(output_path + f"/{path[4]}", index_label="datetime")
33
```

2.3 手順3

頻度分布を求めるにあたって、基準となる数値を決めた。

1 時間降雨強度の最大値は、143.499426[mm/h]。最小値は、0.0[mm/h] であった。

したがって、RainData の、1 時間降雨強度の出現頻度を求める最大値は、144[mm/h]。最小値は、0[mm/h] とした。また、刻み間隔は 3[mm/h] とした。

18GHz の場合の受信強度の最大値は、-173.0[dB]。最小値は、-229.5[dB] であった。

したがって、RxData の、18GHz の場合の、受信強度の出現頻度を求める最大値は、0[dB]。最小値は、-230[dB] とした。また、刻み間隔は-3[dB] とした。

26GHz の場合の受信強度の最大値は、-1.0[dB]。最小値は、-99.0[dB] であった。

したがって、RxData の、26GHz の場合の、受信強度の出現頻度を求める最大値は、0[dB]。最小値は、-100[dB] とした。また、刻み間隔は-3[dB] とした。

2.4 手順4

前処理と単位変換済みの RainData から、3[mm/h] の刻み間隔ごとに、当てはまるデータが何個あったのかを数え、頻度分布を作成した。

同様に、18GHz の場合と、26GHz の場合の、RxData でも、-3[dB] の刻み間隔ごとに、当てはまるデータが何個あったのかを数え、頻度分布を作成した。

2.5 手順5

頻度分布を足し合わせて累積分布を作成した。

RainData の頻度分布を求めるプログラムを、listings5 に示す。

RxData の、18GHz の場合の、頻度分布を求めるプログラムを、listings6 に示す。

RxData の、26GHz の場合の、頻度分布を求めるプログラムを、listings7 に示す。

頻度分布を、pandas の DataFrame として、変数に保存していたため、pandas の cumsum() を用いて、累積和を計算した。

また、RainData の $0[mm/h] \sim 3[mm/h]$ および、RxData の $0[dB] \sim -3[dB]$ の区間のデータは、4 ヶ月の総時間数、1051000[10 秒] に置き換えた。

Listing 5 RainData のグラフ作成スクリプト

```
1
  import pandas as pd
2 | import os
3
   import glob
   import numpy as np
   import datetime
5
6
   import tqdm
7
   import matplotlib.pyplot as plt
   import japanize_matplotlib
9
10
   INPUT_PATH = os.path.join("week2","RainData_unit_conv","*","*.csv")
   data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
11
   col_names = ["time", "rain"]
12
13
   freq = 3
14
   df_list = []
15
16
17
   for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
18
        df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names)
19
        df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
20
        df["rain"] = pd.to_numeric(df["rain"])
21
22
        df_list.append(df)
23
24
   df = pd.concat(df_list)
25
   print(f"最大値{df['rain'].max()}")
26
   print(f"最小値{df['rain'].min()}")
27
28
29 | rain = []
30
   count = []
31
   sum_sec = []
32
   max_rain = int(df["rain"].max()) + 1
33
   for i in range(0, max_rain, freq):
34
       rain.append(i)
        count.append(((df["rain"] >= i) & (df["rain"] < i+freq)).sum())</pre>
35
36
   df = pd.DataFrame({"rain": rain[::-1], "count": count[::-1]})
37
   df["count"] = df["count"].cumsum()
38
   df.at[df.index[-1], "count"] = 1051000
39
   df["ratio"] = df["count"] / 10510
40
41
42
   print(df["ratio"].min())
43
```

```
44
  fig, ax = plt.subplots()
   ax.plot(df["ratio"], df["rain"], marker='.', label="降雨強度[mm/h]")
46
   ax.set_xscale('log')
47
   ax.set_title("降雨強度累積時間分布琉大観測(:_2009/06,_2009/10,~2009/12)")
48
   ax.set_xlabel("累積時間率(%)")
49
   ax.set_ylabel("降雨強度(mm/h)")
   ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, loc: "{:,}".format(
50
       float(x))))
  plt.legend()
52 plt.savefig("week2/rain_dist.png")
53
   #plt.show()
```

Listing 6 RxData(18GHz) のグラフ作成スクリプト

```
1
   import pandas as pd
2
   import os
3
   import glob
4 | import numpy as np
5 | import datetime
6 import tqdm
7
   import matplotlib.pyplot as plt
8
   import japanize_matplotlib
9
10
   INPUT_PATH = os.path.join("week2","RxData_unit_conv","*","*","*.log")
   data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
11
12
   col_names = ["time", "1803_RX_LEVEL"]
   min_level = -230
13
14
  freq = -3
15
16
   df_list = []
17
18
   for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
19
       df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names)
20
       df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
21
       df["1803_RX_LEVEL"] = pd.to_numeric(df["1803_RX_LEVEL"])
22
23
       df_list.append(df)
24
25
   df = pd.concat(df_list)
26
   print(f"最大値{df['1803_RX_LEVEL'].max()}")
27
   print(f"最小値{df['1803_RX_LEVEL'].min()}")
28
29
   level = []
30
   count = []
   sum_sec = []
31
32
   min_level = int(df["1803_RX_LEVEL"].min()) - 1
33
   for i in range(0, min_level, freq):
34
       level.append(i)
       count.append(((df["1803_RX_LEVEL"] <= i) & (df["1803_RX_LEVEL"] > i+freq)).
35
   df = pd.DataFrame({"rx_level": level[::-1], "count": count[::-1]})
36
37
   df["count"] = df["count"].cumsum()
   df.at[df.index[-1], "count"] = 1051000
```

```
| df["ratio"] = df["count"] / 10510
39
40
                  #df["rx_level"] *= -1
41
42
43
                  fig, ax = plt.subplots()
44
                  ax.plot(df["ratio"], df["rx_level"], marker='.', label="受信強度[dB]")
45
                  ax.set_xscale('log')
                  ax.set_title("受信強度累積時間分布」18GHz琉大観測(:」2009/06,」2009/10」~」2009/12)")
46
                  ax.set_xlabel("累積時間率(%)")
48
                  ax.set_ylabel("降雨強度(mm/h)")
                  {\tt ax.xaxis.set\_major\_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, loc: "{:,}".format(lambda x, loc: "{:,}".
49
                                       float(x))))
50
                  plt.legend()
51 | plt.savefig("week2/rx_dist_18.png")
52 | #plt.show()
```

Listing 7 RxData(26GHz) のグラフ作成スクリプト

```
1
   import pandas as pd
   import os
3
   import glob
4
   import numpy as np
5
   import datetime
6
   import tqdm
7
   import matplotlib.pyplot as plt
8
   import japanize_matplotlib
10
   INPUT_PATH = os.path.join("week2","RxData_fix","*","*","192.168.100.11_csv.log"
11
   data_path_list = glob.glob(INPUT_PATH)
12
   col_names = ["time", "1803_RX_LEVEL"]
13
   freq = -3
14
15
   df_list = []
16
17
   for path in tqdm.tqdm(data_path_list):
        df = pd.read_csv(path, header=None, skiprows=2, names=col_names)
18
19
        df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
20
        df["1803_RX_LEVEL"] = pd.to_numeric(df["1803_RX_LEVEL"])
21
22
        df_list.append(df)
23
24
   df = pd.concat(df_list)
25
   print(f"最大値{df['1803_RX_LEVEL'].max()}")
26
   print(f"最小値{df['1803_RX_LEVEL'].min()}")
27
   level = []
28
29
   count = []
30 \mid sum\_sec = []
   min_level = int(df["1803_RX_LEVEL"].min()) -1
31
32
   for i in range(0, min_level, freq):
33
        level.append(i)
        count.append(((df["1803_RX_LEVEL"] <= i) & (df["1803_RX_LEVEL"] > i+freq)).
34
```

```
sum())
35 | df = pd.DataFrame({"rx_level": level[::-1], "count": count[::-1]})
36 | df["count"] = df["count"].cumsum()
37
   df.at[df.index[-1], "count"] = 1051000
38
   df["ratio"] = df["count"] / 10510
39
   #df["rx_level"] *= -1
40
41
42 | fig, ax = plt.subplots()
43 | ax.plot(df["ratio"], df["rx_level"], marker='.', label="受信強度[dB]")
   ax.set_xscale('log')
44
   ax.set_title("受信強度累積時間分布u26GHz琉大観測(:u2009/06,u2009/10u~u2009/12)")
45
46
   ax.set_xlabel("累積時間率(%)")
47
   ax.set_ylabel("降雨強度(mm/h)")
48
   ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, loc: "{:,}".format(
       float(x))))
49 plt.legend()
   plt.savefig("week2/rx_dist_26.png")
50
   #plt.show()
```

2.5.1 手順6

matplotlib を用いて、累積分布のグラフを作成した。

累積分布を求めるプログラムは、頻度分布を求めるプログラムと一緒に記述した。

2.6 手順7

横軸を時間から、パーセンテージに直した。各データの累積時間 (単位: 10 秒) を、4 ヶ月の総時間数、1051000[10 秒] で割り、結果に 100 をかけて、パーセンテージを出した。

計算式を以下に示す。各データの累積時間(単位:10秒)をtとする。

$$r[\%] = \frac{t}{1051000} \times 100$$

2.7 手順8

グラフの横軸を対数軸とし、片対数グラフとした。

降雨強度累積時間分布を図1に示す。

18GHz の場合の、受信強度累積時間分布を図 2 に示す。

26GHz の場合の、受信強度累積時間分布を図 3 に示す。

降雨強度累積時間分布(琉大観測: 2009/06, 2009/10 ~ 2009/12)




図1 降雨強度累積時間分布

受信強度累積時間分布 18GHz(琉大観測: 2009/06, 2009/10 ~ 2009/12)




図 2 受信強度累積時間分布 (18GHz)

受信強度累積時間分布 26GHz(琉大観測: 2009/06, 2009/10 ~ 2009/12)




図 3 受信強度累積時間分布 (26GHz)

参考文献・引用文献

参考文献

[1] 宮里 智樹 . "2023-知能情報基礎演習 4-2 無線通信における降雨減衰特性のモデリング . 2023 知能情報基礎演習 4 授業資料 .